

Magdalenenkirche Neukölln
Orgel Dinse-Sauer
1879 / 1909 / 2012

I. Manual Hauptwerk C-g³

1 Bordun	16'
2 Principal	8'
3 Gedackt	8'
4 Flute harmonique	8'
5 Gamba	8'
6 Dolce	8'
7 Oktave	4'
8 Rohrflöte	4'
9 Rauschquinte 2 ^{fach}	
	Vorabzug von 7 und 10
10 Octave	2'
11 Cornett 3-4fach	
12 Mixtur 3fach	
13 Trompete	8'

Koppeln II-I, I-P, II-P
Suboctavkoppel II-I
Superoctavkoppeln II-I, II-II
freie Kombinationen,
Walze, Tutti,
Schwelltritt

Stimmtonhöhe: 440 Hz bei 18° C

Elektrischer Spieltisch

Elektropneumatische Traktur

II. Manual (Schwellwerk) C-g³

14 Gedackt	16'
15 Geigenprincipal	8'
16 Fernflöte	8'
17 Spitzflöte	8'
18 Aeoline	8'
19 Voix céleste	8'
20 Fugara	4'
21 Flauto dolce	4'
22 Flautino	2'
23 Oboe	8'

Pedal C-f¹

24 Principalbaß	16'
25 Subbaß	16'
26 Violon	16'
27 <i>Lieblich Gedackt</i>	16'
28 Oktavbaß	8'
29 Baßflöte	8'
30 <i>Spitzflöte</i>	8'
31 Posaune	16'